

Error codes

Bij problemen met het elektrische systeem kan een error code in het display verschijnen.

LCD03, LCD05, LCD08

01_ info: Duimgas storing

03_ info: Motor Hall sensor storing.

06_ info: Motor of controller storing.

Meest voorkomende foutmelding is 03_info:

Deze foutmelding is een storing aan de motor. Oorzaken:

- slechte stekkerverbinding.
 - o Controleer of de motorstekkers er goed in i
- kabelbreuk motorkabel
- defecte controller
- defecte hallsensor in motor

Error codes C965 (Bafang midden motor)

Error codes worden weergegeven op de plaats waar de snelheid indicatie wordt weergegeven. Kijk in onderstaande tabel of jouw error code erbij staat.

Error code	Error omschrijving	Error display
0x01	Normaal	Geen Error
0x03	Rem signaal	Geen Error
0x04	Duim gas in hoogste stand	1 sec. beep signaal, code 04H verschijnt
0x05	Duim gas Error	1 sec. beep signaal, code 05H verschijnt
0x06	Laag voltage beveiliging	1 sec. beep signaal, code 06H verschijnt
0x07	Hoog voltage beveiliging	1 sec. beep signaal, code 07H verschijnt
0x08	Hall sensor error op de motor	1 sec. beep signaal, code 08H verschijnt
0x09	Fase lijn error op de motor	1 sec. beep signaal, code 09H verschijnt
0x10	Hoge temperatuur van de Controller	1 sec. beep signaal, code 10H verschijnt
0x11	Temperatuur sensor controller error	1 sec. beep signaal, code 11H verschijnt
0x12	Stroom sensor error	1 sec. beep signaal, code 12H verschijnt
0x13	Accu temperatuur sensor error	1 sec. beep signaal, code 13H verschijnt
0x14	Motor temperatuur sensor error	1 sec. beep signaal, code 14H verschijnt
0x21	Motor snelheid sensor error	1 sec. beep signaal, code 21H verschijnt
0x22	BMS communicatie error	1 sec. beep signaal, code 22H verschijnt
0x23	Koplamp error	1 sec. beep signaal, code 23H verschijnt
0x24	Koplamp sensor error	1 sec. beep signaal, code 24H verschijnt
0x30	Communicatie error	1 sec. beep signaal, code 30H verschijnt